


BACKYARD

TELEPÍTÉSI

ÚTMUTATÓ

**Backyard Standard földalatti tartályhoz
max. 30 cm földtakarásig**



**ILLUSZTRATÍV
SEGÉDLETTEL**

- ! A hibák elkerülése végett a beépítési útmutatót a munka megkezdése előtt tanulmányozza át és tartsa kéznél! Az útmutatóban leírtakat és a vonatkozó munkavédelmi előírásokat tartsa be!
- ! **A tartályok talajvízes környezetbe nem telepíthetők!** Ha munkagödör ásás során talajvíz jelentkezik, kérjük hívja ügyfélszolgálatunkat, vagy személyes kapcsolattartóját.

I. A TELEPÍTÉSI HELY KIVÁLASZTÁSA ÉS ENNEK FELTÉTELEI

- 1 A tartály elhelyezéséhez, munkaterülethez szükséges helyet úgy kell megválasztani, hogy a munkagép szabad mozgásához, illetve a kitermelt föld deponálásához is elegendő legyen.
- 2 A munkagödörnek a tartály méreteinél oldalanként 15-15 cm-rel kell nagyobbak lennie.
- 3 A tartály és a legközelebbi épület között legalább 2 m védőtávolságot kell megtartani. Amennyiben a munkagödör mélysége meghaladja az alapozás mélységet, a távolságot 4-6 méterre meg kell növelni.
- 4 A tartályok felett gépjármű forgalom nem lehetséges, illetve tartályok fölé építkezni nem lehet, **térkövezni, és gépi tömörítést alkalmazni tilos.**
- 5 A tartályt talajvízes területen nem lehet beépíteni.
- 6 Fák és növények környezetében a tartály a fatörzstől 2,5 m-nél közelebb ne kerüljön. A tartály fölé és mellé csak olyan növényeket telepítsen, melyek gyökérzetének nem lesz útban a tartály, illetve a gyökér növekedés közben sem nyomja a tartály falát.
- 7 Lejtők esetén szakemberrel meg kell vizsgáltatni, hogy a tartály 5 méteres körzetében szükség van-e támasztófal építésére.

II. TARTÁLY TELEPÍTÉSE

Munkagödör készítése

- 1 Készítsen egy munkagödröt sík alappal, melynek mérete minden irányban kb. 0,15 méterrel haladja meg a tartály legnagyobb méretet a munkavégzés, valamint az ágyazati anyag feltöltésének/visszatöltésének és tömörítésének helyigénye miatt.
- 2 Amennyiben a talajszerkezetből adódóan omlásveszély lehetséges, akkor a munkagödör oldalát minden esetben rézsűzni szükséges.
- 3 A munkagödör mélységének meghatározásakor figyelembe kell vennie azt, hogy a tartályon hol helyezkedik el a csatlakozó csomópont, amin keresztül gravitációsan a tartályba folyik a víz/szennyvíz.
- 4 A munkagödörnek a tartálytól oldalanként 15-15 cm-rel nagyobbak kell lennie. Amennyiben a **földtakarás nagyobb mint 30 cm, ez a tartály nem alkalmazható!** Felhívjuk a figyelmét a rendelésnél a lehető legnagyobb gondossággal mérlegelje, hogy ténylegesen max. 30 cm lesz-e a földtakarás.

Tartály lehelyezése, csőcsatlakozások kialakítása

- 1 A tartályt az emelőfüleknél/emelőpontoknál fogva beemelő lánc segítségével eressze le a munkagödörbe és ellenőrizze, hogy vízszintben van-e. **Fontos, hogy a tartály emelőfülekkel történő megemelése csak üres állapotban lehetséges.**
- 2 A csőcsatlakozások kialakítása két féle lehet, az egyik a tartály oldalfalába hegesztett cső, melyre KG-PVC csővel tokosan lehetséges rácsatlakozni. A másik megoldás az átvezető gumigyűrű, amikor tartály falába egy gumi tömítés kerül, ezek keresztül lehet a KG-PVC csövet a tartályba helyezni.

Feltöltés, Tömörítés

- 1 Helyezze fel a tartályfedelelet, hogy a felső visszatöltés során ne kerüljön kavics, homok a tartályba.
- 2 Töltőanyaggal 20 cm-es rétegenként egyenletesen töltsse fel a tartály körüli részt. Minden réteget kézi tömörítő eszközzel körkörös, lazán, egyenletesen döngöljön le, illetve iszapolással tömörítsen bőséges vízzel. A tartály köré a kitermelt földet abban az esetben lehet visszatölteni, ha az nem köves, sziklás. Köves, sziklás, törmelékkel töltött talaj esetén homokkal, vagy kőmentes töltő földdel kell a visszatemetést elvégezni.
- 3 **Gépi tömörítés alkalmazása tilos!**
- 4 Ha az oldalsó ágyazat feltöltése elérte a tartályban levő víz magasságát, a tartály be- és elvezető csöveinek bekötése, majd lezárása után a tartályt folyamatosan úgy kell teljesen teletölteni vízzel, hogy a töltőanyag adagolással arányosan töltődjön, ill. mindig felette legyen kb. 0,1 m – 0,2 m-rel!
- 5 Ezt követően folytathatja – az előzőekben részletezett módon – az oldalsó ágyazat kialakítását.
- 6 Menet közben ellenőrizze a bekötött csöveket. Ezeknek feszültségmentesen jól rögzítve kell lenniük.
- 7 Amennyiben szükséges helyezze fel a magasító elemeket a tartály nyak részére, így magasítva a lebúvó nyílást. A lebúvónak körülbelül 3-5 cm-re kell magasabban lennie mint a talajszint.


III. A TELEPÍTÉSI HELY KIVÁLASZTÁSA ÉS ENNEK FELTÉTELEI

- 1 A beépítés során a tartályba töltött vizet a kivitelezést követően 2 héttel el lehet távolítani.
- 2 A karbantartást a termékspecifikus használati útmutatóban leírtak szerint kell elvégezni.



A fenti telepítési utasítás maradéktalan betartása esetén az eladó a tartályra 5 év garanciát vállal. A jótállás érvényesítéséhez a telepítés fényképes dokumentációja szükséges.

MUNKAGÖDÖR KÉZI/GÉPI FÖLDKIEMELÉSE



A munkagödör mélysége: befolyó cső folyásfenekének függvényében.

FOGADÓ TALAJ ELKÉSZÍTÉSE ÉS A TARTÁLY BEEMELÉSE EMELŐFÜLEK HASZNÁLATÁVAL

Aljzat színtezése, nem megfelelő aljzat minőségű talaj esetén aljzat kiegyenlítése homokkal, sóderrel.



A cél: A tartály és a gödör széle közötti optimális távolság: 15 cm

A tartály sík, tömör aljzatra kell, hogy érkezzen!

A TARTÁLYBAN LÉVŐ MEREVÍTŐ OSZLOP ELLENŐRZÉSE/BEÁLLÍTÁSA SZÜKSÉGES



Tartályon a max. földtakarás 30 cm lehet. A tartályhoz toldó elemek illeszthetők, melyek méretre vághatók.

Az oszlopot kézzel tekerve tudja beállítani, hogy befeszüljön a tartályba. Ez azért szükséges mert a termék a hőmérsékleti változások miatt tágul és zsugorodik, így a gyártáskor előfeszített oszlop a szállítás során elmozdulhat, így ezt ellenőrizni szükséges, illetve ha mozog akkor újra feszíteni szükséges azt.

A toldó elemek mellett is egyenletesen, minden oldalról egyenlő mennyiségű földszalappal terheljük.


Gépi tömörítés TILOS!

TARTÁLY VÍZZEL VALÓ FELTÖLTÉSE PÁRHUZAMOSAN A MUNKAGÖDÖR VISSZATEMETÉSÉVEL ISZAPOLÁSOS TÖMÖRÍTÉSSEL



Gépi tömörítés nem lehet!

A munkagödör visszatemetése párhuzamosan a tartályban lévő vízszinttel 20-30 cm vastagságú rétegekben.



A visszatöltött földet rétegenként iszapolással tömörítjük.

A tartály teljesen feltöltve kell, hogy legyen a telepítés végén.

TEREP RENDEZÉSE, EGYENGETÉSE



A tartály fölött a gépjárműforgalom TILOS! Térkövezni és gépi tömörítést alkalmazni TILOS! A tartály és fedlapja



BACKYARD

AHOL A KERT KEZDŐDIK



SAJÁT FEJLESZTÉSŰ
TARTÁLYOK



ZÖLD SZEMLÉLET



INNOVATÍV
MEGOLDÁSOK



HAZAI GYÁRTÓ



Cím: 7621 Pécs, Rákóczi út 1.



Telefon: +36 30 146 9050



E-mail: sales@backyard.eco